



GREGG MEDIA Tavolo (Table), GREGG GRANDE Tavolo (Table)

ITALIANO

- 1 A- Inserire la lampadina;
2-3 B- Inserire la montatura nel diffusore e ruotarlo fino allo scatto;
4 C- Avvitare il grano di sicurezza fino al livello della plastica, come in **figura 4.1 - 4.2**

Se il cavo esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLA LAMPADA:

- ATTENZIONE: non utilizzare alcool o solventi
-Per la pulizia della lampada utilizzare esclusivamente un panno morbido eventual-
mente inumidito con acqua tiepida e sapone o detersivo neutro.

ENGLISH

- 1 A- Screw in bulb;
2-3 B- Place the frame inside the diffuser and turn until it clicks;
4 C- Tighten the safety dowel until it reaches the plastic, as shown in **figure 4.1 - 4.2**

In order to prevent hazards, in the event of damage to the appliance's outer cable, it may be replaced by the manufacturer, its after sales service or other equivalent qualified person only.

INSTRUCTIONS FOR CLEANING THE LAMP:

- WARNING: do not use alcohol or solvents
-For cleaning lampshades only use a soft cloth, if necessary dampened with warm water and soap or a neutral detergent.

Lampadine consigliate / Recommended bulbs / المصابيح الموصى بها

GREGG MEDIA

Halogen LED Retrofit Dimmable

MAX 150W E27 220-240V ~ 50/60Hz

GREGG GRANDE

Halogen LED Retrofit Dimmable

MAX 150W E27 220-240V ~ 50/60Hz



Apparecchi progettati esclusivamente per lampade ad alogeni autoprotette.
Luminaires designed for use with self-shielded tungsten halogen lamps only.
..الأجهزة مصممة خصيصًا لمصابيح الهالوجين ذات الحماية الذاتية



Questo apparecchio deve essere utilizzato solo in ambienti interni.
This product is for indoor use only.

يجب استخدام هذا الجهاز في الأماكن الداخلية فقط.



Apparecchio in doppio isolamento
Appliance with double insulation

جهاز ذو عزل مزدوج.

العَرَبِيَّة

1؛ أدخل المصباح

2-3- أدخل قاعدة التثبيت في ناشر الضوء وأدره حتى تسمع صوت

نقرة التثبيت;

4 c أحكم تثبيت صامولة الأمان حتى مستوى القطعة البلاستيكية كما -

موضح في الشكل ٤-١ \ ٤-٢

في حالة تلف السلك الخارجي لهذا الجهاز، يجب استبداله فقط بو

اسطة الشركة المُصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل لتجنب التعر

ض لمخاطر.

تعليمات التنظيف:

تنبيه: يجب عدم استخدام الكحول أو المذيبات.

لتنظيف المصباح، استخدم فقط قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بالماء الدافئ والصابون أو

منظف محايد للاتساخات العنيدة.

